Panasonic®

取扱説明書

保管用
保証書別添付
施工説明付き

住宅用照明器具（ペンダント）



品番 HED1064E

お客様へ　このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」（1～2ページ）を必ずお読みください。
保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

工事店様へ　この説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意　必ずお守りください

人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ 注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれのある内容」です。

■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で説明しています。（下記は図記号の一例です。）

禁止	してはいけない内容です。
必ず守る	実行しなければならない内容です。

⚠ 警告

■取付面

●次のような場所には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

禁止

・補強のない薄い天井（ベニヤ板や石こうボードなど）　・傾斜した天井



※コードハンガー（別売：品番LK01032）を使用した場合は、55度以下の傾斜した場所に取り付けできます。詳細はコードハンガーの取扱説明書をご参照ください。

◎この器具は天井面吊り下げ専用です。

■壁スイッチ

●調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換する
火災のおそれがあります。

必ず守る



◎販売店、工事店に交換を依頼してください。
（交換には資格が必要です。）

■配線器具

●次のような配線器具には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

禁止

・がたついたり、破損しているもの

・斜めに取り付けられたもの

・電源端子露出タイプ

・シーリングハンガーが取り付けられたもの

◎販売店、工事店に交換を依頼してください。
（交換には資格が必要です。）

⚠ 警告

■その他

必ず守る

●異常を感じた場合、速やかに電源を切る

異常状態が収まったことを確認し、販売店またはお客様ご相談窓口（保証書内在中）にご相談ください。

必ず守る

●ランプは器具に表示されたのものを使用する

間違った種類、ワット数のランプを使用すると、火災のおそれがあります。

必ず守る

●交流100ボルトで使用する

過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。

分解禁止

●器具を改造したり、部品交換をしない

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

⚠ 注意

必ず守る

●照明器具には寿命があります。
設置して10年経つと、
外観に異常がなくても
内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。

◎1年に1回は「安全チェックシート」（保証書内在中）に基づき自主点検してください。

接触禁止

●点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない

やけどの原因となることがあります。

◎お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

水ぬれ禁止

●浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない

火災、感電の原因となることがあります。

◎この器具は防湿、防雨型ではありません。

禁止

●温度の高くなるものを器具の真下に置かない

火災の原因となることがあります。

◎器具の真下にストーブなどを置かないでください。

ご使用上に関するお知らせ　故障や異常ではありません

【 器具自体の留意点 】

- ●点灯中や消灯直後、プラスチック伸縮によるきしみ音が照明器具から発生することがあります。
- ●点灯直後約10分間は、明るさや光色が若干変化します。
- ●周囲温度の違いにより、明るさや光色が若干変化します。
- ●ランプのプラスチック部分は使用していると変色する場合がありますが、性能には影響がありません。
- ●ランプの先端が暗く見えることがありますが、異常ではありません。

【 周囲の影響 】

- ●器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
- ●器具のきわめて近くでは、リモコン機器（エアコンなど）のリモコンが動作しにくくなることがあります。

各部のなまえと付属部品

施工する前にまず付属部品をご確認ください



付属部品

配線器具
(角型引掛
シーリング (1個))



角型引掛シーリング用
木ネジ (2本)

照明器具を取り付ける　安全のため、電源を切ってから行ってください

取り付け前の準備　●ホルダーナットを本体より外す

1 天井についている配線器具を確認する

天井に下図のような配線器具が付いている場合、取り付けできます。 **2 の作業へ進んでください。**

WG5005
WG5015
丸型フル引掛
シーリング

WG6005
フル引掛
ローゼット

WG1000
角型引掛
シーリング

WG4000
WG4420
WG4005
WG4425
WG1500
丸型引掛
シーリング


WG6000
WG6420
WG6130
引掛埋込
ローゼット

WG6001WK
引掛埋込ローゼット
(ハンガーなし)

上記以外の配線器具の場合、または配線器具が設置されていない場合は取り付けできません。

◎販売店、工事店に同梱の配線器具への取り替え、取り付けをご依頼ください。
◎工事には資格が必要です。

2 コードの長さを調節する

・余ったコードをコード押えに巻き付けてください。
・コード長さの調節範囲は約1400mmです。

コード押えの各部のなまえ



①コードアジャスタを押し上げ、
余ったコードを引き出す



②余ったコードを巻き付け部に
巻き付ける



③コードの最終部を
引掛け部に引掛ける



確認
●巻き付け後、フランジ内に
収まることを確認する。

コードを長くする場合

①コードアジャスタを押し上げながら
②コードを引き出す
●コードアジャスタの押し上げが不十分な場合、
コードを引き出すことができません。
③余ったコードは上記の手順②～③
を参照しコード押えに巻き付ける



コード調節可能範囲



約600mm ～ 約2000mm

照明器具を取り付ける（つづき）

安全のため、電源を切ってから行ってください

3 配線器具に引掛けシーリングキャップを接続する



取り外しかた

① ボタンを押しながら
② 左に回す



確認 ●取り付け後、ボタンを押さずに左に回して、外れないことを確認する。

傾斜天井(55度以下)に取り付ける場合や配線器具とは別の位置に本体を取り付けたい場合

●別売のコードハンガー（品番：LK01032）を別途お求めください。
（コンクリート天井の場合は鉄筋コンクリート天井用コードハンガー（品番：LK01070K（ブラック）、LK01071K（ホワイト）を別途お求めください。）
●詳細はコードハンガー、鉄筋コンクリート天井用コードハンガーの取扱説明書をご参照ください。

4 フランジを押し上げる

フランジを天井面まで押し上げる



5 セードを取り付ける

① 本体にセードを取り付ける
② ホルダーナットを取り付ける。
③ ランプを取り付ける。
●取り外しは逆の手順で行って下さい。



⚠ 注意

必ず守る

セードは確実に取り付ける

落下してけがのおそれがあります。

お手入れ・ランプ交換　電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

●明るく安全に使用していただくため、
定期的（6カ月に1回程度）に清掃してください。
●汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、
乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認　シンナー、ベンジンなどの
揮発性のものでふいたり、
殺虫剤をかけたりしないでください。
変色、破損の原因となります。

●ランプの明るさが低下したり、
消灯や点滅を繰り返すとランプの寿命です。
ランプを交換してください。
●パナソニック製ランプをお買い求めください。
種類が同じで光色の異なるランプも使用できます。
●ランプの種類は器具に表示しています。
●白熱灯は使用できません。

ランプの交換方法



仕様　付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	周波数	消費電力	付属ランプ
AC100V	50/60Hz共用	20W	A25形パルックボールプレミア蛍光灯(E26)

●A25形パルックボールスパイラル蛍光灯(E26)も使用できます。

保証とアフターサービス　よくお読みください

修理・使いかた・お手入れ などは…
■まず、お買い上げの販売店へご相談ください
▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名
電　話（　）ー
お買い上げ日　年　月　日

●保証期間中は、保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

＊修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

修理を依頼されるときは…

まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製　品　名	住宅用照明器具
●品　　番	○○○○○○
●故障の状況	できるだけ具体的に

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ランプなどは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

※保証の例外　24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 6年

＊当社はこの照明器具の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。

パナソニック株式会社　インテリア照明ビジネスユニット
〒571−8686 大阪府門真市門真1048
© Panasonic Corporation 2012
HED1064E-T3A1
N0410-011211